

mm

Bamboo Wireless Charger Clock Manual



Bamboo Wireless Charging Clock User Manual

Specification:

- Power Supply Input: 9V / 2A
- Wireless Charger Output: 15W
- LED Display
- Frequency band: 110-205 kHz

Package content:

- Bamboo Wireless Charger Clock
- USB-C Cable
- Manual

Safety Guidelines:

- Do not disassemble or attempt to repair the charger by yourself, as it may result in damage.
- Avoid hitting, dropping, puncturing, or applying excessive pressure to the product.
- Maintain the recommended distance if you have a pacemaker or artificial cochlear implant.
- Do not place magnetic cards or IC cards on the charging surface, as it may cause data loss or damage.
- Use the charger in a location with suitable temperature and humidity levels.

Functionality:

- Upon connecting to power, the charger will display the time, date, and temperature. It also features an alarm setting.

1. Time Settings:

- Press and hold the SET button to select between 12-hour and 24-hour modes.
- Press the SET button again to set the desired hours/minutes.
- Use the UP - DOWN button to adjust the hours/minutes.
- Press the SET button after adjusting to save the desired hours/minutes.

2. Celsius/Fahrenheit Setting:

- Long-press the UP button to switch between degrees Celsius and Fahrenheit.

3. Date & Alarm Settings:

1. When the hour is displayed, press the SET button to enter the day/month/year setting.
2. Press and hold the SET button to set the year. Use the UP/DOWN buttons to select the correct year.
3. Press the SET button to move to the month setting. Use the UP button to adjust the month. Press SET again to set the date and time.
4. When it shows "ONA1," press SET to set the alarms. You can set up to 3 alarms (A1, A2, A3). Long-press the SET button to set the alarm time.
5. When you've set the alarm, you can turn it off by clicking on the SET button.

4. Display Modes:

- Use the UP button to navigate to the DP (display mode) setting. Press SET to return to the home screen.
- DP=1: Displays time for 10 seconds and date for 2 seconds.
- DP=2: Displays time only.

5. Display Brightness Setting:

- Use the DOWN button to adjust the brightness.
- BA: Automatically adjusts brightness based on time.
- B1-B4: Sets specific brightness modes.
- L5: Activates sleep mode after 5 seconds of inactivity.
- Press the SET button to save the desired brightness.

Disclaimer: Power Delivery Adapter Requirement

Please note that the Bamboo Wireless Charger Clock requires the use of a Power Delivery (PD) adapter with a minimum power output of 22.5 watts (W) or higher for optimal performance and compatibility.

Using a PD adapter with appropriate power rating ensures that the Bamboo Wireless Charger Clock operates efficiently and provides the intended charging capabilities. It allows for faster charging and ensures compatibility with a wider range of devices. We strongly recommend using a reputable PD adapter from a trusted manufacturer to ensure safety and reliable performance. Incompatible or lower-powered adapters may result in slower charging times or may not provide sufficient power for the Bamboo Wireless Charger Clock to function as intended.

Please carefully review the specifications and power requirements of your PD adapter before connecting it to the Bamboo Wireless Charger Clock. If you have any doubts or concerns, we advise consulting the user manual or contacting our customer support for further assistance.

Please handle and use the Bamboo Wireless Charging Clock responsibly to protect the environment.

Hereby, Mikamax B.V. declares that the radio equipment type 05103 is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <https://www.mikamax.nl/mm-bamboo-wireless-charger-clock.html>

Manuel d'utilisation de l'horloge de chargement sans fil en bambou

Spécifications:

- Alimentation électrique : 9V / 2A
- Sortie du chargeur sans fil : 15W
- Affichage LED
- Bande de fréquence : 110-205 kHz

Contenu de l'emballage:

- Horloge de chargement sans fil en bambou
- Câble USB-C
- Manuel

Directives de sécurité:

- Ne pas démonter ou tenter de réparer le chargeur vous-même, car cela pourrait entraîner des dommages.
- Évitez de frapper, de laisser tomber, de percer ou d'appliquer une pression excessive sur le produit. • Maintenez la distance recommandée si vous portez un pacemaker ou un implant cochléaire artificiel.
- Ne placez pas de cartes magnétiques ou de cartes IC sur la surface de chargement, car cela pourrait entraîner une perte de données ou des dommages.
- Utilisez le chargeur dans un endroit avec des niveaux de température et d'humidité appropriés.

Fonctionnalités:

- Après avoir été connecté à l'alimentation, le chargeur affichera l'heure, la date et la température. Il dispose également d'un réglage d'alarme.

1. Réglages de l'heure:

- Maintenez le bouton SET enfoncé pour choisir entre les modes 12 heures et 24 heures.
- Appuyez à nouveau sur le bouton SET pour régler les heures/minutes souhaitées.
- Utilisez les boutons UP et DOWN pour ajuster les heures/minutes.
- Appuyez sur le bouton SET après l'ajustement pour enregistrer les heures/minutes souhaitées.

2. Réglage Celsius/Fahrenheit:

- Maintenez le bouton UP enfoncé pour basculer entre les degrés Celsius et Fahrenheit.

3. Réglages de la date et de l'alarme:

1. Lorsque l'heure est affichée, appuyez sur le bouton SET pour entrer dans le réglage jour/mois/année.
2. Maintenez le bouton SET enfoncé pour régler l'année. Utilisez les boutons UP et DOWN pour sélectionner l'année correcte.
3. Appuyez sur le bouton SET pour passer au réglage du mois. Utilisez le bouton UP pour ajuster le mois. Appuyez à nouveau sur SET pour régler la date et l'heure.
4. Lorsqu'il affiche "ONAI", appuyez sur SET pour régler les alarmes. Vous pouvez régler jusqu'à 3 alarmes (A1, A2, A3). Maintenez le bouton SET enfoncé pour régler l'heure de l'alarme.
5. Une fois l'alarme réglée, vous pouvez l'éteindre en appuyant sur le bouton SET.

4. Modes d'affichage :

- Utilisez le bouton UP pour naviguer jusqu'au réglage DP (mode d'affichage). Appuyez sur SET pour revenir à l'écran d'accueil.
- DP=1 : Affiche l'heure pendant 10 secondes et la date pendant 2 secondes.
- DP=2 : Affiche uniquement l'heure.

5. Réglage de la luminosité de l'affichage:

- Utilisez le bouton DOWN pour ajuster la luminosité.
- BA : Ajuste automatiquement la luminosité en fonction de l'heure.
- B1-B4 : Définit des modes de luminosité spécifiques.
- L5 : Active le mode veille après 5 secondes d'inactivité.
- Appuyez sur le bouton SET pour enregistrer la luminosité souhaitée.

Avertissement : Exigence d'un adaptateur Power Delivery

Veillez noter que l'horloge de chargement sans fil en bambou nécessite l'utilisation d'un adaptateur Power Delivery (PD) d'une puissance minimale de 22,5 watts (W) ou supérieure pour des performances et une compatibilité optimales. L'utilisation d'un adaptateur PD avec une puissance appropriée garantit que l'horloge de chargement sans fil en bambou fonctionne efficacement et offre les capacités de chargement prévues. Cela permet une charge plus rapide et assure la compatibilité avec une plus large gamme d'appareils. Nous vous recommandons vivement d'utiliser un adaptateur PD réputé provenant d'un fabricant de confiance pour garantir la sécurité et des performances fiables. Les adaptateurs incompatibles ou de puissance inférieure peuvent entraîner des temps de chargement plus longs ou ne pas fournir une puissance suffisante pour que l'horloge de chargement sans fil en bambou fonctionne comme prévu. Veuillez consulter attentivement les spécifications et les exigences de puissance de votre adaptateur PD avant de le connecter à l'horloge de chargement sans fil en bambou. Si vous avez des doutes ou des préoccupations, nous vous conseillons de consulter le manuel d'utilisation ou de contacter notre service client pour obtenir une assistance supplémentaire. Veuillez manipuler et utiliser l'horloge de chargement sans fil en bambou de manière responsable pour protéger l'environnement.

Par la présente, Mikamax B.V. déclare que l'équipement radio de type 05103 est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante : <https://www.mikamax.nl/mm-bamboo-wireless-charger-clock.html>

Bamboo Wireless Charging Clock Benutzerhandbuch

Spezifikationen:

- Eingangsspannung: 9V / 2A
- Ausgang des drahtlosen Ladegeräts: 15W
- LED-Anzeige
- Frequenzband: 110-205 kHz

Packungsinhalt:

- Bamboo Wireless Charging Clock
- USB-C-Kabel
- Benutzerhandbuch

Sicherheitsrichtlinien:

- Öffnen Sie das Ladegerät nicht und versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren, da dies zu Schäden führen kann.
- Vermeiden Sie das Schlagen, Fallenlassen, Durchstechen oder das Anwenden übermäßigen Drucks auf das Produkt.
- Halten Sie den empfohlenen Abstand ein, wenn Sie einen Herzschrittmacher oder ein künstliches Cochlea-Implantat haben.
- Legen Sie keine magnetischen Karten oder IC-Karten auf die Ladeoberfläche, da dies zu Datenverlust oder Beschädigung führen kann.
- Verwenden Sie das Ladegerät an einem Ort mit geeigneten Temperatur- und Feuchtigkeitsbedingungen.
- Funktionalität: Nach dem Anschließen an die Stromversorgung zeigt das Ladegerät die Uhrzeit, das Datum und die Temperatur an. Es verfügt auch über eine Weckereinstellung.

1. Uhrzeiteinstellungen:

- Drücken und halten Sie die SET-Taste, um zwischen dem 12-Stunden- und dem 24-Stunden-Modus zu wählen.
- Drücken Sie erneut die SET-Taste, um die gewünschten Stunden/Minuten einzustellen.
- Verwenden Sie die UP- und DOWN-Taste, um die Stunden/Minuten einzustellen.
- Drücken Sie nach der Anpassung die SET-Taste, um die gewünschten Stunden/Minuten zu speichern.

2. Celsius/Fahrenheit-Einstellung:

- Halten Sie die UP-Taste gedrückt, um zwischen Grad Celsius und Fahrenheit umzuschalten.

3. Datum- und Weckereinstellungen:

1. Wenn die Stunde angezeigt wird, drücken Sie die SET-Taste, um die Einstellung von Tag/Monat/Jahr einzugeben.
2. Drücken und halten Sie die SET-Taste, um das Jahr einzustellen. Verwenden Sie die UP- und DOWN-Taste, um das richtige Jahr auszuwählen.
3. Drücken Sie die SET-Taste, um zur Monateinstellung zu wechseln. Verwenden Sie die UP-Taste, um den Monat anzupassen. Drücken Sie erneut die SET-Taste, um das Datum und die Uhrzeit einzustellen.
4. Wenn "0NA1" angezeigt wird, drücken Sie SET, um die Alarme einzustellen. Sie können bis zu 3 Alarme (A1, A2, A3) einstellen. Halten Sie die SET-Taste gedrückt, um die Weckzeit einzustellen.
5. Sobald Sie den Alarm eingestellt haben, können Sie ihn durch Drücken der SET-Taste ausschalten.

4. Anzeigemodi:

- Verwenden Sie die UP-Taste, um zur DP (Display-Modus)-Einstellung zu gelangen. Drücken Sie SET, um zum Startbildschirm zurückzukehren.
- DP=1: Zeigt die Uhrzeit 10 Sekunden lang und das Datum 2 Sekunden lang an.
- DP=2: Zeigt nur die Uhrzeit an.

5. Helligkeitseinstellung:

- Verwenden Sie die DOWN-Taste, um die Helligkeit anzupassen.
- BA: Passt die Helligkeit automatisch anhand der Uhrzeit an.
- B1-B4: Stellt spezifische Helligkeitsmodi ein.
- L5: Aktiviert den Schlafmodus nach 5 Sekunden Inaktivität.
- Drücken Sie die SET-Taste, um die gewünschte Helligkeit zu speichern.

Haftungsausschluss: Anforderungen an den Power Delivery-Adapter

Bitte beachten Sie, dass die Bamboo Wireless Charging Clock die Verwendung eines Power Delivery (PD)-Adapters mit einer Mindestleistung von 22,5 Watt (W) oder höher für optimale Leistung und Kompatibilität erfordert.

Die Verwendung eines PD-Adapters mit angemessener Leistung gewährleistet, dass die Bamboo Wireless Charging Clock effizient arbeitet und die beabsichtigten Ladekapazitäten bietet. Dadurch wird das Aufladen schneller und die Kompatibilität mit einer breiteren Palette von Geräten sichergestellt.

Wir empfehlen dringend die Verwendung eines renommierten PD-Adapters eines vertrauenswürdigen Herstellers, um Sicherheit und zuverlässige Leistung zu gewährleisten. Inkompatible oder zu schwach dimensionierte Adapter können zu längeren Ladezeiten führen oder möglicherweise nicht ausreichend Leistung für die Bamboo Wireless Charging Clock liefern, um wie beabsichtigt zu funktionieren.

Bitte überprüfen Sie sorgfältig die Spezifikationen und Stromanforderungen Ihres PD-Adapters, bevor Sie ihn mit der Bamboo Wireless Charging Clock verbinden. Bei Zweifeln oder Fragen empfehlen wir Ihnen, das Benutzerhandbuch zu lesen oder unseren Kundensupport für weitere Unterstützung zu kontaktieren. Bitte handhaben und verwenden Sie die Bamboo Wireless Charging Clock verantwortungsbewusst, um die Umwelt zu schützen.

Hiermit erklärt Mikamax B.V., dass das Funkgerät des Typs 05103 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <https://www.mikamax.nl/mm-bamboo-wireless-charger-clock.html>

Manual de usuario del Reloj de Carga Inalámbrica de Bambú

Especificaciones:

- Entrada de alimentación: 9V / 2A
- Salida del cargador inalámbrico: 15W
- Pantalla LED
- Banda de frecuencia: 110-205 kHz

Contenido del paquete:

- Reloj de Carga Inalámbrica de Bambú
- Cable USB-C
- Manual

Pautas de seguridad:

- No desarme ni intente reparar el cargador usted mismo, ya que podría provocar daños.
- Evite golpear, dejar caer, perforar o aplicar presión excesiva sobre el producto.
- Mantenga la distancia recomendada si tiene un marcapasos o implante coclear artificial.
- No coloque tarjetas magnéticas o tarjetas IC en la superficie de carga, ya que esto podría provocar pérdida de datos o daños.
- Utilice el cargador en un lugar con niveles de temperatura y humedad adecuados.

Funcionalidad:

- Una vez conectado a la corriente, el cargador mostrará la hora, la fecha y la temperatura. También cuenta con ajustes de alarma.

1. Ajustes de la hora:

- Mantenga presionado el botón SET para seleccionar entre los modos de 12 horas y 24 horas.
- Presione nuevamente el botón SET para configurar las horas/minutos deseados.
- Utilice los botones UP y DOWN para ajustar las horas/minutos.
- Presione el botón SET después de hacer los ajustes para guardar las horas/minutos deseados.

2. Ajuste de Celsius/Fahrenheit:

- Mantenga presionado el botón UP para alternar entre grados Celsius y Fahrenheit.

3. Ajustes de fecha y alarma:

1. Cuando se muestra la hora, presione el botón SET para ingresar al ajuste de día/mes/año.
2. Mantenga presionado el botón SET para configurar el año. Utilice los botones UP y DOWN para seleccionar el año correcto.
3. Presione el botón SET para pasar al ajuste del mes. Utilice el botón UP para ajustar el mes. Presione nuevamente SET para configurar la fecha y la hora.
4. Cuando aparezca "ONAI", presione SET para configurar las alarmas. Puede configurar hasta 3 alarmas (A1, A2, A3). Mantenga presionado el botón SET para ajustar la hora de la alarma.
5. Una vez configurada la alarma, puede apagarla presionando el botón SET.

4. Modos de visualización:

- Utilice el botón UP para navegar hasta la configuración DP (modo de visualización). Presione SET para regresar a la pantalla principal.
- DP=1: Muestra la hora durante 10 segundos y la fecha durante 2 segundos.
- DP=2: Muestra solo la hora.

5. Ajuste de brillo de la pantalla:

- Utilice el botón DOWN para ajustar el brillo.
- BA: Ajusta automáticamente el brillo según la hora.
- B1-B4: Establece modos de brillo específicos.
- L5: Activa el modo de reposo después de 5 segundos de inactividad.
- Presione el botón SET para guardar el brillo deseado.

Descargo de responsabilidad: Requisitos del adaptador Power Delivery

Tenga en cuenta que el Reloj de Carga Inalámbrica de Bambú requiere el uso de un adaptador Power Delivery (PD) con una potencia mínima de 22,5 vatios (W) o superior para un rendimiento y compatibilidad óptimos.

El uso de un adaptador PD con la potencia adecuada garantiza que el Reloj de Carga Inalámbrica de Bambú funcione de manera eficiente y brinde las capacidades de carga previstas. Permite una carga más rápida y asegura la compatibilidad con una amplia gama de dispositivos.

Recomendamos encarecidamente utilizar un adaptador PD de renombre de un fabricante confiable para garantizar la seguridad y un rendimiento confiable. Los adaptadores incompatibles o de menor potencia pueden resultar en tiempos de carga más lentos o no proporcionar suficiente energía para que el Reloj de Carga Inalámbrica de Bambú funcione según lo previsto.

Revise cuidadosamente las especificaciones y los requisitos de energía de su adaptador PD antes de conectarlo al Reloj de Carga Inalámbrica de Bambú. Si tiene alguna duda o inquietud, le recomendamos consultar el manual del usuario o ponerse en contacto con nuestro servicio de atención al cliente para obtener más ayuda.

Utilice y manipule el Reloj de Carga Inalámbrica de Bambú de manera responsable para proteger el medio ambiente.

Por la presente, Mikamax B.V. declara que el equipo radioeléctrico tipo 05103 cumple con la Directiva 2014/53/UE.

El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la siguiente dirección de internet: <https://www.mikamax.nl/mm-bamboo-wireless-charger-clock.html>

Uživatelský manuál pro bezdrátové nabíjecí hodiny z bambusu

Specifikace:

- Napájení: 9V / 2A
- Výstup bezdrátového nabíječe: 15W
- LED displej
- Frekvenční pásmo: 110-205 kHz

Obsah balení:

- Bezdrátové nabíjecí hodiny z bambusu
- USB-C kabel
- Manuál

Pokyny pro bezpečnost:

- Nepokoušejte se sami rozebírat nebo opravovat nabíječku, mohlo by to způsobit poškození.
- Vyhnete se úderům, pádům, propichnutí nebo nadměrnému tlaku na výrobek.
- Dodržujte doporučenou vzdálenost, pokud máte implantovaný srdeční stimulator nebo umělý kokešní implantát.
- Na nabíjecí plochu nekládejte magnetické karty nebo IC karty, mohlo by to vést ke ztrátě dat nebo poškození.
- Používejte nabíječku v prostředí s vhodnou teplotou a vlhkostí.

Funkce:

- Po připojení k napájení nabíječka zobrazí čas, datum a teplotu. Má také nastavení budíku.

1. Nastavení času:

- Držte tlačítko SET stisknuté pro výběr mezi 12hodinovým a 24hodinovým režimem.
- Opětovným stiskem tlačítka SET nastavte požadované hodiny/minuty.
- Pomocí tlačítek UP a DOWN nastavte hodiny/minuty.
- Po provedení nastavení stiskněte tlačítko SET pro uložení požadovaných hodin/minut.

2. Nastavení data a budíku:

- Držte tlačítko UP stisknuté pro přepnutí mezi stupni Celsia a Fahrenheita.

3. Nastavení data a budíku:

1. Pokud je zobrazena hodina, stiskněte tlačítko SET pro vstup do nastavení dne/měsíce/roku.
2. Držte tlačítko SET stisknuté pro nastavení roku. Použijte tlačítka UP a DOWN pro výběr správného roku.
3. Stiskněte tlačítko SET pro přechod na nastavení měsíce. Použijte tlačítko UP pro úpravu měsíce. Stiskněte tlačítko SET znovu pro nastavení data a času.
4. Pokud se zobrazí "ONA1", stiskněte tlačítko SET pro nastavení budíků. Můžete nastavit až 3 budíky (A1, A2, A3). Držte tlačítko SET stisknuté pro nastavení času budíku.
5. Po nastavení budíku ho můžete vypnout stiskem tlačítka SET.

4. Režimy zobrazení:

- Použijte tlačítko UP pro přechod do nastavení DP (režim zobrazení). Stiskněte SET pro návrat na úvodní obrazovku.
- DP=1: Zobrazuje čas po dobu 10 sekund a datum po dobu 2 sekund.
- DP=2: Zobrazuje pouze čas.

5. Nastavení jasu displeje:

- Pomocí tlačítka DOWN nastavte jas:
- BA: Automaticky přizpůsobuje jas podle času.
- B1-B4: Nastavuje konkrétní režimy jasu.
- L5: Aktivuje režim spánku po 5 sekundách nečinnosti.
- Stiskněte tlačítko SET pro uložení požadovaného jasu.

Upozornění: Požadavek na adaptér s technologií Power Delivery

Prosím, vezměte na vědomí, že pro optimální výkon a kompatibilitu Reloj de Carga Inalámbrica de Bambú vyžaduje použití adaptéru s technologií Power Delivery (PD) s minimálním výstupním výkonem 22,5 wattů (W) nebo vyšším.

Použití adaptéru PD s odpovídajícím výkonem zajišťuje efektivní fungování Reloj de Carga Inalámbrica de Bambú a poskytuje požadované nabíjecí schopnosti. Umožňuje rychlejší nabíjení a zajišťuje kompatibilitu s širším spektrem zařízení.

Důrazně doporučujeme používat renomovaný adaptér PD od důvěryhodného výrobce pro zajištění bezpečnosti a spolehlivého výkonu. Nekompatibilní nebo nízkovýkonové adaptéry mohou způsobit pomalejší dobíjení nebo nedostatečný výkon pro správné fungování Reloj de Carga Inalámbrica de Bambú.

Pečlivě zkontrolujte specifikace a napájecí požadavky vašeho adaptéru PD před připojením k Reloj de Carga Inalámbrica de Bambú. Pokud máte jakékoli pochybnosti nebo dotazy, doporučujeme prostudovat uživatelský manuál nebo kontaktovat náš zákaznický servis pro další pomoc.

Prosím, zacházejte a používejte Reloj de Carga Inalámbrica de Bambú odpovědně s ohledem na ochranu životního prostředí.

Tímto Mikamax B.V. prohlašuje, že rádiové zařízení typu 05103 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: <https://www.mikamax.nl/mm-bamboo-wireless-charger-clock.html>

Brugervejledning til Bambus Trådløs Opladningsur

Specifikationer:

- Strømforsyning: 9V / 2A
- Trådløs opladningsudgang: 15W
- LED-display
- Frekvensbånd: 110-205 kHz

Indhold i pakken:

- Bambus trådløst opladningsur
- USB-C kabel
- Brugervejledning

Sikkerhedsanvisninger:

- Forsøg ikke at åbne eller reparere opladeren selv, da det kan resultere i skader.
- Undgå at slå, tabe, stikke eller anvende overdreven pres på produktet.
- Opbevar en passende afstand, hvis du har en pacemaker eller kunstig cochlear implantat.
- Placer ikke magnetkort eller IC-kort på opladningsfladen, da det kan medføre datatab eller skade.
- Brug opladeren i et område med passende temperatur- og fugtighedsniveauer.

Funktionalitet:

- Når opladeren er tilsluttet strøm, viser den tid, dato og temperatur. Den har også en alarmindstilling.

1. Tidsindstillinger:

- Tryk og hold SET-knappen nede for at vælge mellem 12-timers og 24-timers tilstande.
- Tryk på SET-knappen igen for at indstille ønskede timer/minutter.
- Brug OP - NED-knappen til at justere timer/minutter.
- Tryk på SET-knappen efter justering for at gemme ønskede timer/minutter.

2. Celsius/Fahrenheit-indstilling:

Hold UP-knappen nede for at skifte mellem grader Celsius og Fahrenheit.

3. Dato- og alarmindstillinger:

1. Når timen vises, tryk på SET-knappen for at indtaste dag/måned/år-indstillingen.
2. Hold SET-knappen nede for at indstille året. Brug OP/NED-knapperne til at vælge det korrekte år.
3. Tryk på SET-knappen for at gå til månedsindstillingen. Brug UP-knappen til at justere måneden. Tryk igen på SET for at indstille dato og tid.
4. Når "ONAI" vises, tryk på SET-knappen for at indstille alarmen. Du kan indstille op til 3 alarmer (A1, A2, A3). Hold SET-knappen nede for at indstille alarmtiden.
5. Når du har indstillet alarmen, kan du slukke den ved at trykke på SET-knappen.

4. Displaytilstande:

- Brug UP-knappen til at navigere til DP (displaytilstand) indstillingen. Tryk på SET for at vende tilbage til startskærmen.
- DP=1: Viser tid i 10 sekunder og dato i 2 sekunder.
- DP=2: Viser kun tid.

5. Indstilling af displayets lysstyrke:

- Brug DOWN-knappen til at justere lysstyrken:
- BA: Justerer automatisk lysstyrken baseret på tidspunktet.
- B1-B4: Indstiller specifikke lysstyrkemuligheder.
- L5: Aktiverer sleep-mode efter 5 sekunders inaktivitet.
- Tryk på SET-knappen for at gemme den ønskede lysstyrke.

Ansvarsfraskrivelse: Krav til Power Delivery-adapter

Bemærk venligst, at Bambus Trådløs Opladningsur kræver brug af en Power Delivery (PD) adapter med en minimumseffekt på 22,5 watt (W) eller højere for optimal ydelse og kompatibilitet.

Ved at bruge en PD-adapter med passende effekt sikres effektiv drift af Bambus Trådløs Opladningsur og den tilsluttede opladningskapacitet. Det muliggør hurtigere opladning og sikrer kompatibilitet med et bredere udvalg af enheder.

Vi anbefaler kraftigt at bruge en pålidelig PD-adapter fra en betroet producent for at sikre sikkerhed og pålidelig ydeevne.

Inkompatible eller lavere effektive adaptere kan resultere i langsommere opladningstider eller ikke levere tilstrækkelig strøm til Bambus Trådløs Opladningsur for at fungere som tiltænk.

Gennemgå venligst specifikationerne og strømkravene for din PD-adapter omhyggeligt, før du tilslutter den til Bambus Trådløs Opladningsur. Hvis du har tvivl eller bekymringer, anbefaler vi at gennemgå brugervejledningen eller kontakte vores kundesupport for yderligere assistance.

Behandl og brug Bambus Trådløs Opladningsur ansvarligt for at beskytte miljøet.

Hermed erklærer Mikamax B.V., at radioudstyrstypen 05103 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

Den fulde tekst af EU-overensstemmelseserklæringen findes på følgende internetadresse: <https://www.mikamax.nl/mm-bamboo-wireless-charger-clock.html>

Korisnički priručnik za Bambusno bežično punjenje sata

Specifikacije:

- Ulaz za napajanje: 9V / 2A
- Bežični punjač - izlaz: 15W
- LED zaslon
- Frekvencijski pojas: 110-205 kHz

Sadržaj pakiranja:

- Bambusno bežično punjenje sat
- USB-C kabel
- Priručnik

Smjernice za sigurnost:

- Ne rastavljajte ili pokušavajte popraviti punjač sami, jer to može dovesti do oštećenja.
- Izbjegavajte udaranje, padanje, probijanje ili primjenu prekomjernog pritiska na proizvod.
- Držite preporučenu udaljenost ako imate pejsmejker ili umjetni kočni implantat.
- Ne stavljajte magnetne kartice ili IC kartice na površinu za punjenje jer može doći do gubitka podataka ili oštećenja.

Funkcionalnost:

- Nakon povezivanja na napajanje, punjač će prikazivati vrijeme, datum i temperaturu. Također ima mogućnost postavljanja alarma.

1. Postavke vremena:

- Pritisnite i držite pritisnut gumb SET za odabir između 12-satnog i 24-satnog načina.
- Pritisnite gumb SET ponovno za postavljanje željenih sati/minuta.
- Koristite gumb GORE - DOLJE za podešavanje sati/minuta.
- Pritisnite gumb SET nakon podešavanja da biste spremili željene sate/minute.

2. Postavka stupnjeva Celzijusa/Fahrenheita:

- Dugim pritiskom na gumb GORE prebacite između stupnjeva Celzijusa i Fahrenheita.

3. Postavke datuma i alarma:

1. Kada se prikazuje sat, pritisnite gumb SET za unos postavki dan/mjesec/godina.
2. Dugim pritiskom na gumb SET postavite godinu. Koristite gumb GORE/DOLJE za odabir ispravne godine.
3. Pritisnite gumb SET za prijelaz na postavku mjeseca. Koristite gumb GORE za podešavanje mjeseca. Pritisnite ponovno SET za postavljanje datuma i vremena.
4. Kada se prikaže "ONAI", pritisnite gumb SET za postavljanje alarma. Možete postaviti do 3 alarma (A1, A2, A3). Dugim pritiskom na gumb SET postavite vrijeme alarma.
5. Kada postavite alarm, možete ga isključiti pritiskom na gumb SET.

4. Načini prikaza:

- Koristite gumb GORE za navigaciju do postavke DP (način prikaza). Pritisnite SET za povratak na početni zaslon.
- DP=1: Prikazuje vrijeme 10 sekundi i datum 2 sekunde.
- DP=2: Prikazuje samo vrijeme.

5. Postavljanje svjetline zaslona:

- Koristite gumb DOLJE za podešavanje svjetline:
- BA: Automatsko podešavanje svjetline na temelju vremena.
- B1-B4: Postavljanje specifičnih načina svjetline.
- L5: Aktivira način mirovanja nakon 5 sekundi neaktivnosti.
- Pritisnite gumb SET da biste spremili željenu svjetlinu.

Napomena: Zahtjev za Power Delivery adapter

Molimo imajte na umu da Bambusno bežično punjenje sat zahtijeva korištenje Power Delivery (PD) adaptera s minimalnim izlaznim naponom od 22,5 vata (W) ili više za optimalne performanse i kompatibilnost.

Upotreba PD adaptera odgovarajuće snage osigurava učinkovit rad Bambusnog bežičnog punjenja sata i omogućava namjeravanu sposobnost punjenja. To omogućuje brže punjenje i osigurava kompatibilnost s širim rasponom uređaja.

Toplo preporučujemo korištenje pouzdanog PD adaptera od pouzdanog proizvođača kako biste osigurali sigurnost i pouzdanu izvedbu. Nespojivi ili adapteri niže snage mogu rezultirati sporijim vremenima punjenja ili ne pružiti dovoljnu snagu za ispravno funkcioniranje Bambusnog bežičnog punjenja sata.

Pažljivo provjerite specifikacije i zahtjeve za snagu vašeg PD adaptera prije povezivanja s Bambusnim bežičnim punjenjem sata. Ako imate bilo kakve sumnje ili pitanja, savjetujemo da proučite korisnički priručnik ili kontaktirate našu korisničku podršku za daljnju pomoć.

Molimo rukujte i koristite Bambusno bežično punjenje sat odgovorno radi zaštite okoliša.

Ovim Mikamax B.V. izjavljuje da je radijska oprema tipa 05103 u skladu s Direktivom 2014/53/EU.

Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: <https://www.mikamax.nl/mm-bamboo-wireless-charger-clock.html>

Manuale utente del Bamboo Wireless Charging Clock**Specifiche:**

- Alimentazione di ingresso: 9V / 2A
- Uscita del caricatore wireless: 15W
- Display LED
- Banda di frequenza: 110-205 kHz

Contenuto della confezione:

- Orologio con caricatore wireless in bambù
- Cavo USB-C
- Manuale

Linee guida per la sicurezza:

- Non smontare o cercare di riparare il caricatore da soli, poiché potrebbe causare danni.
- Evitare di colpire, lasciar cadere, perforare o applicare pressione eccessiva al prodotto.
- Mantenere la distanza consigliata se si dispone di un pacemaker o di un impianto cocleare artificiale.
- Non posizionare carte magnetiche o carte IC sulla superficie di ricarica, poiché potrebbe causare la perdita di dati o danni.
- Utilizzare il caricatore in un luogo con livelli di temperatura e umidità adeguati.

Funzionalità:

- Dopo aver collegato l'alimentazione, il caricatore visualizzerà l'ora, la data e la temperatura. Dispone anche di una funzione di impostazione dell'allarme.

1. Impostazioni dell'ora:

- Premere e tenere premuto il pulsante SET per selezionare tra la modalità a 12 ore e a 24 ore.
- Premere nuovamente il pulsante SET per impostare le ore/minuti desiderati.
- Utilizzare i pulsanti SU/GIÙ per regolare le ore/minuti.
- Premere il pulsante SET dopo aver effettuato l'aggiustamento per salvare le ore/minuti desiderati.

2. Impostazione Celsius/Fahrenheit:

- Tenere premuto il pulsante SU per passare tra gradi Celsius e Fahrenheit.

3. Impostazioni data e allarme:

1. Quando viene visualizzata l'ora, premere il pulsante SET per accedere all'impostazione giorno/mese/anno.
2. Tenere premuto il pulsante SET per impostare l'anno. Utilizzare i pulsanti SU/GIÙ per selezionare l'anno corretto.
3. Premere il pulsante SET per passare all'impostazione del mese. Utilizzare il pulsante SU per regolare il mese. Premere nuovamente SET per impostare la data e l'ora.
4. Quando viene visualizzato "ONAI", premere SET per impostare gli allarmi. È possibile impostare fino a 3 allarmi (A1, A2, A3). Tenere premuto il pulsante SET per impostare l'ora dell'allarme.
5. Dopo aver impostato l'allarme, è possibile spegnerlo facendo clic sul pulsante SET.

4. Modalità di visualizzazione:

- Utilizzare il pulsante SU per navigare fino all'impostazione DP (modalità di visualizzazione). Premere SET per tornare alla schermata principale.
- DP=1: Visualizza l'ora per 10 secondi e la data per 2 secondi.
- DP=2: Visualizza solo l'ora.

5. Impostazione della luminosità del display:

- Utilizzare il pulsante GIÙ per regolare la luminosità:
- BA: Regola automaticamente la luminosità in base all'ora.
- B1-B4: Imposta modalità di luminosità specifiche
- L5: Attiva la modalità sleep dopo 5 secondi di inattività.
- Premere il pulsante SET per salvare la luminosità desiderata.

Avvertenza: Requisiti dell'adattatore di alimentazione Power Delivery

Si prega di notare che il Bamboo Wireless Charging Clock richiede l'utilizzo di un adattatore Power Delivery (PD) con una potenza di uscita minima di 22,5 watt (W) o superiore per prestazioni e compatibilità ottimali.

L'utilizzo di un adattatore PD con la potenza appropriata garantisce un funzionamento efficiente del Bamboo Wireless Charging Clock e offre le capacità di ricarica desiderate. Consente una ricarica più rapida e assicura la compatibilità con una gamma più ampia di dispositivi. Si consiglia vivamente di utilizzare un adattatore PD affidabile di un produttore di fiducia per garantire la sicurezza e le prestazioni affidabili. Adattatori incompatibili o con potenza inferiore possono comportare tempi di ricarica più lenti o potrebbero non fornire energia sufficiente affinché il Bamboo Wireless Charging Clock funzioni come previsto. Si prega di esaminare attentamente le specifiche e i requisiti di alimentazione del proprio adattatore PD prima di collegarlo al Bamboo Wireless Charging Clock. In caso di dubbi o domande, si consiglia di consultare il manuale utente o di contattare il supporto clienti per ulteriori assistenza.

Si prega di maneggiare e utilizzare il Bamboo Wireless Charging Clock in modo responsabile per proteggere l'ambiente.

Con la presente, Mikamax B.V. dichiara che l'apparecchiatura radio di tipo 05103 è conforme alla Direttiva 2014/53/UE.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet: <https://www.mikamax.nl/mm-bamboo-wireless-charger-clock.html>

Gebruikershandleiding voor de Bamboo Wireless Charging Clock

Specificaties:

- Ingangsstroomvoorziening: 9V / 2A
- Uitvoer draadloze oplader: 15W
- LED-display
- Frequentieband: 110-205 kHz

Inhoud van de verpakking:

- Bamboo Wireless Charger Clock
- USB-C-kabel
- Handleiding

Veiligheidsrichtlijnen:

- Demonteer of probeer de oplader niet zelf te repareren, dit kan schade veroorzaken.
- Vermijd het slaan, laten vallen, doorboren of het uitvoeren van overmatige druk op het product.
- Houd de aanbevolen afstand aan als u een pacemaker of kunstmatig cochleair implantaat heeft.
- Plaats geen magnetische kaarten of IC-kaarten op het oplaadoppervlak, dit kan gegevensverlies of schade veroorzaken.
- Gebruik de oplader op een locatie met geschikte temperatuur- en vochtigheidsniveaus.

Functionaliteit:

- Na aansluiting op de stroomvoorziening zal de oplader de tijd, datum en temperatuur weergeven. Het heeft ook een wekkerfunctie.

1. Tijdstellingen:

- Druk de SET-knop ingedrukt om te schakelen tussen de 12-uurs- en 24-uursmodus.
- Druk nogmaals op de SET-knop om de gewenste uren/minuten in te stellen.
- Gebruik de UP - DOWN-knop om de uren/minuten aan te passen.
- Druk na het aanpassen op de SET-knop om de gewenste uren/minuten op te slaan.

2. Celsius/Fahrenheit-instelling:

- Houd de UP-knop ingedrukt om te schakelen tussen graden Celsius en Fahrenheit.

3. Datum- en alarminstellingen:

1. Wanneer het uur wordt weergegeven, druk op de SET-knop om naar de dag/maand/jaar instelling te gaan.
2. Houd de SET-knop ingedrukt om het jaar in te stellen. Gebruik de UP/DOWN-knoppen om het juiste jaar te selecteren.
3. Druk op de SET-knop om naar de maandinstelling te gaan. Gebruik de UP-knop om de maand aan te passen. Druk nogmaals op SET om de datum en tijd in te stellen.
4. Wanneer "ONAI" wordt weergegeven, druk op SET om de alarmen in te stellen. U kunt maximaal 3 alarmen instellen (A1, A2, A3). Houd de SET-knop ingedrukt om de alarmtijd in te stellen.
5. Nadat u het alarm heeft ingesteld, kunt u het uitschakelen door op de SET-knop te drukken.

4. Weergavemodi:

- Gebruik de UP-knop om naar de DP (displaymodus) instelling te navigeren. Druk op SET om terug te keren naar het startscherm.
- DP=1: Toont de tijd gedurende 10 seconden en de datum gedurende 2 seconden.
- DP=2: Toont alleen de tijd.

5. Helderheidsinstelling display:

- Gebruik de DOWN-knop om de helderheid aan te passen:
- BA: Past de helderheid automatisch aan op basis van de tijd.
- B1-B4: Stelt specifieke helderheidsmodi in.
- L5: Activeert de slaapmodus na 5 seconden inactiviteit.
- Druk op de SET-knop om de gewenste helderheid op te slaan.

Disclaimer: Vereiste Power Delivery-adapter

Houd er rekening mee dat de Bamboo Wireless Charging Clock gebruikmaakt van een Power Delivery (PD) adapter met een minimale vermogensuitvoer van 22,5 watt (W) of hoger voor optimale prestaties en compatibiliteit.

Het gebruik van een PD-adapter met het juiste vermogen zorgt ervoor dat de Bamboo Wireless Charging Clock efficiënt werkt en de beoogde oplaadmogelijkheden biedt. Het zorgt voor sneller opladen en garandeert compatibiliteit met een breder scala aan apparaten.

Wij raden ten eerste aan om een betrouwbare PD-adapter van een vertrouwde fabrikant te gebruiken om veiligheid en betrouwbare prestaties te waarborgen. Incompatibele of lagere vermogensadapters kunnen leiden tot langzamere oplaadtijden of onvoldoende vermogen leveren voor de Bamboo Wireless Charging Clock om zoals bedoeld te functioneren.

Controleer zorgvuldig de specificaties en vermogensvereisten van uw PD-adapter voordat u deze op de Bamboo Wireless Charging Clock aansluit. Als u twijfels of vragen heeft, raden wij u aan de gebruikershandleiding te raadplegen of contact op te nemen met onze klantenservice voor verdere assistentie.

Behandel en gebruik de Bamboo Wireless Charging Clock verantwoordelijk om het milieu te beschermen.

Hierbij verklaart Mikamax B.V. dat het type radioapparatuur 05103 in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: <https://www.mikamax.nl/mm-bamboo-wireless-charger-clock.html>

Instrukcja obsługi Bamboo Wireless Charging Clock

Specyfikacja:

- Wejście zasilania: 9V / 2A
- Wyjście ładowarki bezprzewodowej: 15W
- Wyświetlacz LED
- Pasmo częstotliwości: 110–205 kHz

Zawartość opakowania:

- Bamboo Wireless Charger Clock
- Kabel USB-C
- Instrukcja obsługi

Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa:

- Nie rozkładaj ani nie próbuj samodzielnie naprawiać ładowarki, może to spowodować uszkodzenia.
- Unikaj uderzania, upuszczania, przebijania lub wywierania nadmiernego nacisku na produkt.
- Zachowaj zalecaną odległość, jeśli masz wszczepiony rozrusznik serca lub sztuczny implant ślimakowy.
- Nie umieszczaj kart magnetycznych ani kart IC na powierzchni ładowania, może to spowodować utratę danych lub uszkodzenia.
- Używaj ładowarki w miejscu o odpowiedniej temperaturze i wilgotności.

Funkcjonalności:

- Po podłączeniu do zasilania, ładowarka wyświetli godzinę, datę i temperaturę. Posiada również funkcję ustawiania alarmu.

1. Ustawienia godziny:

- Przytrzymaj przycisk SET, aby wybrać tryb 12-godzinny lub 24-godzinny.
- Naciśnij ponownie przycisk SET, aby ustawić żądane godziny/minuty.
- Użyj przycisków W GÓRĘ - W DÓŁ, aby dostosować godziny/minuty.
- Naciśnij przycisk SET po dostosowaniu, aby zapisać żądane godziny/minuty.

2. Stopnie Celsjusza/Fahrenheita:

- Przytrzymaj przycisk W GÓRĘ, aby przełączyć się między stopniami Celsjusza i Fahrenheita.

3. Ustawienia daty i alarmu:

1. Gdy wyświetlana jest godzina, naciśnij przycisk SET, aby przejść do ustawień dni/miesiąca/roku.
2. Przytrzymaj przycisk SET, aby ustawić rok. Użyj przycisków W GÓRĘ/W DÓŁ, aby wybrać właściwy rok.
3. Naciśnij przycisk SET, aby przejść do ustawienia miesiąca. Użyj przycisku W GÓRĘ, aby dostosować miesiąc. Naciśnij ponownie SET, aby ustawić datę i godzinę.
4. Gdy wyświetli się "ONAI", naciśnij SET, aby ustawić alarmy. Można ustawić maksymalnie 3 alarmy (A1, A2, A3). Przytrzymaj przycisk SET, aby ustawić godzinę alarmu.
5. Po ustawieniu alarmu można go wyłączyć, naciskając przyc SET.

4. Tryby wyświetlania:

- Użyj przycisku W GÓRĘ, aby przejść do ustawienia DP (tryb wyświetlania). Naciśnij SET, aby powrócić do ekranu głównego.
- DP=1: Wyświetla godzinę przez 10 sekund i datę przez 2 sekundy.
- DP=2: Wyświetla tylko godzinę.

5. Ustawienie jasności wyświetlacza:

- Użyj przycisku W DÓŁ, aby dostosować jasność:
- BA: Automatycznie reguluje jasność w zależności od czasu.
- B1-B4: Ustawia konkretne tryby jasności.
- L5: Aktywuje tryb uśpienia po 5 sekundach bezczynności.
- Naciśnij przycisk SET, aby zapisać żądaną jasność.

Ostrzeżenie: Wymagany adapter Power Delivery

Należy pamiętać, że do prawidłowego działania Bamboo Wireless Charging Clock wymagane jest użycie adaptera Power Delivery (PD) o minimalnym wyjściu mocy wynoszącej 22,5 watów (W) lub więcej, w celu zapewnienia optymalnej wydajności i kompatybilności.

Korzystanie z adaptera PD o odpowiedniej mocy pozwala na szybsze ładowanie i zapewnia kompatybilność z szerszym zakresem urządzeń. Zalecamy korzystanie z renomowanego adaptera PD od zaufanego producenta, aby zapewnić bezpieczeństwo i niezawodność działania. Niekompatybilne lub niewystarczającej mocy adaptery mogą spowodować dłuższe czasy ładowania lub nie zapewnić wystarczającej mocy dla prawidłowego działania Bamboo Wireless Charging Clock.

Prosimy dokładnie zapoznać się z parametrami i wymaganiami zasilania adaptera PD przed podłączeniem go do Bamboo Wireless Charging Clock. W przypadku wątpliwości lub pytań zalecamy zapoznanie się z instrukcją obsługi lub skontaktowanie się z naszym działem obsługi klienta w celu uzyskania dalszej pomocy.

Prosimy o odpowiedzialne obchodzenie się z Bamboo Wireless Charging Clock i dbanie o środowisko.

Niniejszym Mikamax B.V. oświadcza, że urządzenie radiowe typu 05103 jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://www.mikamax.nl/mm-bamboo-wireless-charger-clock.html>

Manual do Usuário do Relógio Carregador Sem Fio de Bambu

Especificações:

- Entrada de Alimentação: 9V / 2A
- Saída do Carregador Sem Fio: 15W
- Display de LED
- Banda de frequência: 110-205 kHz

Conteúdo da embalagem:

- Relógio Carregador Sem Fio de Bambu
- Cabo USB-C
- Manual do Usuário

Diretrizes de Segurança:

- Não desmonte ou tente reparar o carregador por conta própria, pois isso pode causar danos.
- Evite quedas, impactos, perfurações ou aplicação de pressão excessiva no produto.
- Mantenha a distância recomendada se você tiver um marca-passo ou implante coclear.
- Não coloque cartões magnéticos ou cartões IC na superfície de carregamento, pois isso pode causar perda de dados ou danos.
- Use o carregador em um local com temperatura e umidade adequadas.

Funcionalidades:

- Ao conectar à energia, o carregador exibirá a hora, a data e a temperatura. Ele também possui uma função de configuração de alarme.

1. Configurações de Hora:

- Pressione e segure o botão SET para selecionar entre os modos de 12 horas e 24 horas.
- Pressione o botão SET novamente para definir as horas/minutos desejados.
- Use o botão PARA CIMA - PARA BAIXO para ajustar as horas/minutos.
- Pressione o botão SET após ajustar para salvar as horas/minutos desejados.

2. Configuração de Celsius/Fahrenheit:

- Pressione e segure o botão PARA CIMA para alternar entre graus Celsius e Fahrenheit.

3. Configurações de Data e Alarme:

1. Quando a hora estiver sendo exibida, pressione o botão SET para entrar na configuração de dia/mês/ano.
2. Pressione e segure o botão SET para definir o ano. Use os botões PARA CIMA/PARA BAIXO para selecionar o ano correto.
3. Pressione o botão SET para passar para a configuração do mês. Use o botão PARA CIMA para ajustar o mês. Pressione SET novamente para definir a data e a hora.
4. Quando aparecer "ONAI", pressione SET para configurar os alarmes. Você pode configurar até 3 alarmes (A1, A2, A3). Pressione e segure o botão SET para definir o horário do alarme.
5. Depois de configurar o alarme, você pode desativá-lo pressionando o botão SET.

4. Modos de Exibição:

- Use o botão PARA CIMA para navegar até a configuração DP (modo de exibição). Pressione SET para retornar à tela inicial.
- DP=1: Exibe a hora por 10 segundos e a data por 2 segundos.
- DP=2: Exibe apenas a hora.

5. Configuração de Brilho do Display:

- Use o botão PARA BAIXO para ajustar o brilho:
- BA: Ajusta automaticamente o brilho com base no horário.
- B1-B4: Define modos de brilho específicos.
- L5: Ativa o modo de sono após 5 segundos de inatividade.
- Pressione o botão SET para salvar o brilho desejado.

Aviso: Requisitos do Adaptador de Entrega de Energia

Observe que o Relógio Carregador Sem Fio de Bambu requer o uso de um adaptador de Entrega de Energia (PD) com uma saída de energia mínima de 22,5 watts (W) ou superior para um desempenho e compatibilidade ideais.

O uso de um adaptador PD com classificação de energia adequada garante que o Relógio Carregador Sem Fio de Bambu opere de maneira eficiente e forneça as capacidades de carregamento pretendidas. Isso permite um carregamento mais rápido e garante compatibilidade com uma ampla variedade de dispositivos.

Recomendamos fortemente o uso de um adaptador PD de um fabricante confiável para garantir segurança e desempenho confiável. Adaptadores incompatíveis ou de menor potência podem resultar em tempos de carregamento mais lentos ou podem não fornecer energia suficiente para o Relógio Carregador Sem Fio de Bambu funcionar como pretendido.

Revise cuidadosamente as especificações e requisitos de energia do seu adaptador PD antes de conectá-lo ao Relógio Carregador Sem Fio de Bambu. Se tiver alguma dúvida ou preocupação, recomendamos consultar o manual do usuário ou entrar em contato com nosso suporte ao cliente para obter mais assistência.

Manuseie e use o Relógio Carregador Sem Fio de Bambu de maneira responsável para proteger o meio ambiente.

Manual de utilizare pentru Ceasul de Încărcare Wireless din Bambus**Specificații:**

- Intrare alimentare: 9V / 2A
- Ieșire încărcător wireless: 15W
- Display cu LED-uri
- Bandă de frecvență: 110-205 kHz

Conținutul pachetului:

- Ceasul de Încărcare Wireless din Bambus
- Cablu USB-C
- Manual de utilizare

Ghid de siguranță:

- Nu demontați sau încercați să reparați încărcătorul singuri, deoarece acest lucru poate cauza daune.
- Evitați lovituri, căderi, perforări sau aplicarea unei presiuni excesive asupra produsului.
- Mențineți distanța recomandată în cazul în care aveți un pacemaker sau un implant coclear.
- Nu așezați carduri magnetice sau carduri IC pe suprafața de încărcare, deoarece acest lucru poate cauza pierderea de date sau deteriorarea cardului.
- Utilizați încărcătorul într-un loc cu niveluri adecvate de temperatură și umiditate.

Funcționalități:

- La conectarea la sursa de alimentare, încărcătorul va afișa ora, data și temperatura. De asemenea, dispune de o funcție de setare a alarmei.

1. Setări pentru oră:

- Apăsați și mențineți apăsat butonul SET pentru a selecta între modurile de 12 ore și 24 ore.
- Apăsați din nou butonul SET pentru a seta orele/minutele dorite.
- Utilizați butonul SUS - JOS pentru a ajusta orele/minutele.
- Apăsați butonul SET după ajustare pentru a salva orele/minutele dorite.

2. Setare Celsius/Fahrenheit:

- Mențineți apăsat butonul SUS pentru a comuta între grade Celsius și Fahrenheit.

3. Setări pentru dată și alarmă:

1. Când este afișată ora, apăsați butonul SET pentru a accesa setările pentru zi/lună/an.
2. Mențineți apăsat butonul SET pentru a seta anul. Utilizați butoanele SUS/JOS pentru a selecta anul corect.
3. Apăsați butonul SET pentru a trece la setarea lunii. Utilizați butonul SUS pentru a ajusta luna. Apăsați din nou SET pentru a seta data și ora.
4. Când afișează "ONAI", apăsați SET pentru a seta alarmele. Puteți seta până la 3 alarme (A1, A2, A3). Mențineți apăsat butonul SET pentru a seta ora alarmei.
5. După ce ați setat alarma, o puteți dezactiva apăsând butonul SET.

4. Moduri de afișare:

- Utilizați butonul SUS pentru a naviga la setarea DP (mod de afișare). Apăsați SET pentru a reveni la ecranul principal.
- DP=1: Afișează ora timp de 10 secunde și data timp de 2 secunde.
- DP=2: Afișează doar ora.

5. Setare luminozitate afișaj:

- Utilizați butonul JOS pentru a ajusta luminozitatea:
- BA: Ajustează automat luminozitatea în funcție de ora zilei.
- B1-B4: Setează moduri specifice de luminozitate.
- L5: Activează modul de somn după 5 secunde de inactivitate.
- Apăsați butonul SET pentru a salva luminozitatea dorită.

Avertisment: Cerințe pentru adaptorul de Livrare a Energiei

Vă rugăm să rețineți că Ceasul de Încărcare Wireless din Bambus necesită utilizarea unui adaptor de Livrare a Energiei (PD) cu o putere de ieșire minimă de 22,5 wați (W) sau mai mare pentru performanță și compatibilitate optimă.

Utilizarea unui adaptor PD cu o putere corespunzătoare asigură funcționarea eficientă a Ceasului de Încărcare Wireless din Bambus și oferă capacitățile de încărcare dorite. Aceasta permite încărcarea mai rapidă și asigură compatibilitatea cu o gamă mai largă de dispozitive.

Recomandăm cu insistență utilizarea unui adaptor PD de la un producător de încredere pentru a asigura siguranța și performanța fiabile. Adaptorii incompatibili sau cu o putere mai mică pot duce la timpi mai lenti de încărcare sau pot furniza puterea insuficientă pentru ca Ceasul de Încărcare Wireless din Bambus să funcționeze conform intenției.

Vă rugăm să verificați cu atenție specificațiile și cerințele de putere ale adaptorului PD înainte de a-l conecta la Ceasul de Încărcare Wireless din Bambus. Dacă aveți îndoieli sau nelămuriri, vă sfătuim să consultați manualul de utilizare sau să contactați serviciul nostru de asistență pentru mai multe informații.

Vă rugăm să manipulați și să utilizați Ceasul de Încărcare Wireless din Bambus în mod responsabil pentru a proteja mediul înconjurător.

Prin prezenta, Mikamax B.V. declară că echipamentul radio de tip 05103 este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.

Textul complet al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă de internet: <https://www.mikamax.nl/mm-bamboo-wireless-charger-clock.html>

Användarmanual för Bambu Trådlös Laddningsklocka

Specifikationer:

- Strömförsörjning: 9V / 2A
- Trådlös laddare: 15W
- LED-display
- Frekvensband: 110–205 kHz

Paketinnehåll:

- Bambu Trådlös Laddningsklocka
- USB-C-kabel
- Användarmanual

Säkerhetsanvisningar:

- Öppna inte upp eller försök att reparera laddaren själv, då det kan leda till skador.
- Undvik att slå, tappa, punktera eller applicera överdriven tryck på produkten.
- Håll rekommenderat avstånd om du har pacemaker eller konstgjord hörselimplantat.
- Placera inte magnetkort eller IC-kort på laddningsytan, då det kan leda till dataförlust eller skador.
- Använd laddaren i en plats med lämpliga temperatur- och fuktighetsnivåer.

Funktionalitet:

- När laddaren är ansluten till ström kommer den att visa tid, datum och temperatur. Den har också en alarminställning.

1. Tidsinställningar:

- Håll ned SET-knappen för att välja mellan 12-timmars- och 24-timmarslägen.
- Tryck på SET-knappen igen för att ställa in önskad timme/minut.
- Använd UPP - NED-knappen för att justera timme/minut.
- Tryck på SET-knappen efter justering för att spara önskad timme/minut.

2. Celsius/Fahrenheit-inställning:

- Håll ned UPP-knappen för att växla mellan Celsius och Fahrenheit.

3. Datum- och alarminställningar:

1. När timmen visas, tryck på SET-knappen för att komma åt dag/månad/år-inställningen.
2. Håll ned SET-knappen för att ställa in året. Använd UPP/NED-knapparna för att välja rätt år.
3. Tryck på SET-knappen för att gå till månadsinställningen. Använd UPP-knappen för att justera månaden. Tryck på SET igen för att ställa in datum och tid.
4. När "ONAI" visas, tryck på SET för att ställa in alarmen. Du kan ställa in upp till 3 alarm (A1, A2, A3). Håll ned SET-knappen för att ställa in alarmtiden.
5. När du har ställt in alarmet kan du stänga av det genom att trycka på SET-knappen.

4. Displaylägen:

- Använd UPP-knappen för att navigera till DP (displayläge) inställningen. Tryck på SET för att återgå till startsidan.
- DP=1: Visar tid i 10 sekunder och datum i 2 sekunder.
- DP=2: Visar bara tid.

5. Inställning av displayens ljusstyrka:

- Använd NED-knappen för att justera ljusstyrkan:
- BA: Justerar automatiskt ljusstyrkan baserat på tid.
- B1-B4: Ställer in specifika ljusstyrkelägen.
- L5: Aktiverar viloläge efter 5 sekunders inaktivitet.
- Tryck på SET-knappen för att spara önskad ljusstyrka.

Ansvarsfriskrivning: Krav på Power Delivery-adapter

Observera att Bambu Trådlös Laddningsklocka kräver användning av en Power Delivery (PD) adapter med en minsta effektutgång på 22,5 watt (W) eller högre för optimal prestanda och kompatibilitet.

Genom att använda en PD-adaptter med lämplig effektnivå säkerställer du att Bambu Trådlös Laddningsklocka fungerar effektivt och erbjuder de avsedda laddningsfunktionerna. Det möjliggör snabbare laddning och säkerställer kompatibilitet med ett bredare utbud av enheter.

Vi rekommenderar starkt att du använder en pålitlig PD-adaptter från en betrodd tillverkare för att säkerställa säkerhet och pålitlig prestanda. Inkompatibla eller lägre effektadaptere kan leda till längre laddningstider eller att Bambu Trådlös Laddningsklocka inte fungerar som avsett.

Vänligen granska noggrant specifikationerna och effektkraven för din PD-adaptter innan du ansluter den till Bambu Trådlös Laddningsklocka. Om du har några tvivel eller frågor rekommenderar vi att du läser användarmanualen eller kontaktar vår kundsupport för ytterligare hjälp.

Var vänlig hantera och använd Bambu Trådlös Laddningsklocka ansvarsfullt för att skydda miljön.

Härmed förklarar Mikamax B.V. att radioutrustning av typ 05103 uppfyller direktiv 2014/53/EU.

Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande internetadress: <https://www.mikamax.nl/mm-bamboo-wireless-charger-clock.html>

Návod na použitie pre Bambusové bezdrôtové nabijacie hodiny**Technické špecifikácie:**

- Vstup napájania: 9V / 2A
- Výstup bezdrôtového nabíjača: 15W
- LED displej
- Frekvenčné pásmo: 110–205 kHz

Obsah balenia:

- Bambusové bezdrôtové nabijacie hodiny
- USB-C kábel
- Návod na použitie

Bezpečnostné pokyny:

- Neotvárajte a nesnažte sa sami opravovať nabíjač, mohlo by to spôsobiť poškodenie.
- Vyhňte sa úderom, pádom, prebudeniu alebo nadmernému tlaku na výrobok.
- Zachovajte odporúčanú vzdialenosť, ak máte implantovaný kardiostimulátor alebo umelý kochleárny implantát.
- Neumiestňujte magnetické karty alebo IC karty na nabijaciu plochu, mohlo by to spôsobiť stratu údajov alebo poškodenie.
- Používajte nabíjač na mieste s vhodnými teplotnými a vlhkostnými podmienkami.

Funkcie:

- Po pripojení k napájaniu nabíjač zobrazuje čas, dátum a teplotu. Taktiež disponuje nastavením budíka.

1. Nastavenie času:

- Podržte tlačidlo SET na výber medzi 12-hodinovým a 24-hodinovým režimom.
- Opäť stlačte tlačidlo SET na nastavenie požadovaných hodín/minút.
- Použite tlačidlá HORE - DOLE na nastavenie hodín/minút.
- Po nastavení stlačte tlačidlo SET na uloženie požadovaného času.

2. Nastavenie stupňa Celzia/Fahrenheita:

- Podržte tlačidlo HORE na prepínanie medzi stupňami Celzia a Fahrenheita.

3. Nastavenie dátumu a budíka:

1. Keď sa zobrazuje hodina, stlačte tlačidlo SET pre vstup do nastavenia dňa/mesiac/rok.
2. Podržte tlačidlo SET na nastavenie roka. Použite tlačidlá HORE/DOLE na výber správneho roku.
3. Stlačte tlačidlo SET pre prechod na nastavenie mesiaca. Použite tlačidlo HORE na nastavenie mesiaca. Stlačte znova SET pre nastavenie dátumu a času.
4. Keď sa zobrazí "ONAI", stlačte tlačidlo SET pre nastavenie budíka. Môžete nastaviť až 3 budíky (A1, A2, A3). Podržte tlačidlo SET pre nastavenie času budenia.
5. Po nastavení budíka ho môžete vypnúť stlačením tlačidla SET.

4. Režim displeja:

- Použite tlačidlo HORE na prechod na nastavenie DP (režim displeja). Stlačte SET pre návrat na úvodnú obrazovku.
- DP=1: Zobrazuje čas po dobu 10 sekúnd a dátum po dobu 2 sekúnd.
- DP=2: Zobrazuje iba čas.

5. Nastavenie jasu displeja:

- Použite tlačidlo DOLE na nastavenie jasu:
- BA: Automatické nastavenie jasu v závislosti od času.
- B1-B4: Nastavuje konkrétne režimy jasu.
- L5: Aktivuje režim spánku po 5 sekundách nečinnosti.
- Stlačte tlačidlo SET pre uloženie požadovaného jasu.

Upozornenie: Požiadavka na adaptér Power Delivery

Prosím, vezmite na vedomie, že pre optimálny výkon a kompatibilitu je potrebné použiť adaptér Power Delivery (PD) s minimálnym výstupným výkonom 22,5 wattov (W) alebo vyšším pre Bambusové bezdrôtové nabijacie hodiny.

Použitie PD adaptéra s vhodným výkonom zaručuje efektívne fungovanie Bambusových bezdrôtových nabijacích hodín a poskytuje požadované nabijacie funkcie. Umožňuje rýchlejšie nabíjanie a zabezpečuje kompatibilitu so širším spektrom zariadení. Odporúčame používať renomovaný PD adaptér od spoľahlivého výrobcu, aby sa zabezpečila bezpečnosť a spoľahlivý výkon. Nesprávne alebo slabšie adaptéry môžu spôsobiť pomalšie nabíjanie alebo nedostatočný výkon pre Bambusové bezdrôtové nabijacie hodiny.

Dôkladne skontrolujte špecifikácie a požiadavky na výkon vášho PD adaptéra pred jeho pripojením k Bambusovým bezdrôtovým nabijacím hodinám. Ak máte akékoľvek pochybnosti alebo otázky, odporúčame sa obrátiť na návod na použitie alebo kontaktovať náš zákaznícky servis pre ďalšiu pomoc.

Prosím, zodpovedne zaobchádzajte s Bambusovými bezdrôtovými nabijacími hodinami a dbajte na ochranu životného prostredia.

Týmto Mikamax B.V. vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu 05103 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.

Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: <https://www.mikamax.nl/mm-bamboo-wireless-charger-clock.html>



Bamboo Wireless Charger Clock
SKU - 05103



MikaMax B.V.

www.mikamax.com

sales@mikamax.nl

Rhone 40, 2491 AP - The Hague

mikamax®, The Netherlands

